

A3_297 mm x 420mm 模照紙單色印刷

akasa

SuperSpeed
memory card reader

User manual GB FR D ES PT
Product Code: AK-ICR-14

AKASA Company Notices
The information contained in this document is subject to change without notice.
All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of AKASA, except as allowed under copyright laws. The only warranties for AKASA products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. AKASA shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Pre - installation

GB
WARNING
Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.


FR
ATTENTION
Une décharge électrostatique (ESD) peut endommager les composants du système. Utilisez une station de travail protégée contre l'ESD. Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface connectée à la masse avant de manipuler les composants du PC.

D
WARNUNG
Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen für ESD schützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitsplatz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem Hantieren mit PC Komponenten.

ES
ADVERTENCIA
La descarga electrostática (ESD) puede dañar componentes en el sistema. Use una estación de trabajo controlada ESD. Si no tiene disponible dicho lugar de trabajo, colóquese una muñequera antiestática o toque la superficie conectada a tierra antes de tocar componentes en el PC.

PT
Cuidado
A descarga eletrostática (ESD) pode danificar os componentes do sistema. Se uma bancada técnica não estiver disponível, use uma pulseira anti-estática ou toque em uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente.

Contents



GB
a SuperSpeed USB memory card reader b fascia panel
c screws d user manual

FR
a Lecteur de cartes SuperSpeed USB b panneau fascia
c Vis de montage d manuel de l'utilisateur


D
a SuperSpeed USB Kartenleser b Frontpanel
c Befestigungsschrauben d Bedienungsanleitung

ES
a Lector de tarjetas USB SuperSpeed b panel externo
c Tornillos de montaje d manual del usuario

PT
a Leitor de cartão USB SuperSpeed b Frontal
c Parafusos para montagem d manual do usuário

Installation

STEP 1



GB
Switch off the system power and open the case side panel. Remove the cover of an empty 3.5" external drive bay.


FR
Eteignez l'alimentation du système et ouvrez le panneau latéral du boîtier. Retirez le couvercle d'une baie de lecteur externe 3,5 pouces vide.

D
Schalten Sie das System aus und öffnen Sie das Seitenabdeckung des Gehäuses. Entfernen Sie die Abdeckung eines freien, externen 3.5" Laufwerkschachtes.

ES
Apague la alimentación del sistema y abra el panel lateral de la carcasa. Quite la tapa de una bahía de unidad externa vacía de 3,5".

PT
Desligue o sistema e abra o painel lateral do gabinete. Remova a tampa de uma baía externa de 3.5" vazia.

STEP 2



GB
Insert the card reader into the drive bay until it is in line with the front panel of chassis.


FR
Insérez le lecteur de cartes dans la baie du lecteur jusqu'à ce qu'il soit en ligne avec le panneau avant du châssis.

D
Führen Sie nun den Kartenleser in den Laufwerksschacht ein, bis seine Vorderkante mit der vorderen Gehäuseabdeckung übereinstimmt.

ES
Inserte el lector de tarjetas en la bahía de la unidad hasta que quede alineado con el panel frontal del chasis.

PT
Insira o leitor de cartão na baía, até que o mesmo fique alinhado com a frontal do gabinete.

STEP 3



GB
Secure the card reader with the screws provided or the case 3.5" mounting system.


FR
Fixez le lecteur de cartes avec les vis fournies ou le système de fixation 3,5" du boîtier.

D
Sichern Sie den Kartenleser mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben oder dem 3.5" Befestigungssystem des Gehäuses.

ES
Fije el lector de tarjetas con los tornillos incluidos o el sistema de montaje de carcasa de 3.5".

PT
Fixe o leitor de cartão com os parafusos de baía 3.5" que acompanham o kit de montagem do gabinete.

STEP 4



GB
Connect USB 3.0 internal cable to USB 3.0 motherboard connector. Close the case side panel.
Note : If the USB 3.0 connector is not apparent consult the motherboard manual.


FR
Connectez le câble interne USB 3.0 au connecteur de carte mère USB 3.0. Fermez le panneau latéral du boîtier.
Remarque : Si vous ne trouvez pas le connecteur USB 3.0, consultez le manuel de la carte mère.

D
Schließen Sie das interne USB 3.0 Kabel an den USB 3.0 Mainboard Anschluss an. Schließen Sie das Gehäuseseitenteil.
Hinweis : Wenn der USB 3.0 Stecker nicht sichtbar ist, sehen Sie im Mainboard-Handbuch nach.

ES
Conecte el cable interno USB 3.0 en el conector USB 3.0 de la placa base. Cierre el panel lateral de la carcasa.
Nota : Si el conector USB 3.0 no aparece, consulte el manual de la placa base.

PT
Conecte o cabo USB 3.0 interno no conector USB 3.0 da placa-mãe. Feche a lateral do gabinete.
Nota : Caso o conector USB 3.0 não esteja indicado, consulte o manual da placa-mãe.

Operation



GB
Insert the card into corresponding port in the direction matching the port shape.
Compact Flash card insertion
The card has two side slots, one is narrow and the other is wider. Make sure the narrow slot is on the left when inserting the card into the reader slot.

FR
Insérez la carte dans le port correspondant dans la direction conforme à la forme du port.

Insertion de carte Compact Flash
La carte comporte deux fentes latérales, l'une est étroite et l'autre est plus large. Assurez-vous que la fente étroite se trouve sur la gauche lorsque vous insérez la carte dans la fente du lecteur.

D
Führen Sie die Karte in den entsprechenden Steckplatz in der Richtung ein, die mit der Form des Steckplatzes übereinstimmt.

Compact Flash Card einlegen
Die Karte besitzt eine schmalere und eine breitere Seite. Stellen Sie sicher, dass sich die schmale Seite auf der linken Seite befindet, wenn Sie die Karte in den Steckplatz einfügen.

ES
Inserte la tarjeta en el puerto correspondiente en la posición que coincida con la forma del puerto.

Inserción de tarjeta Compact Flash
La tarjeta tiene dos ranuras, una es estrecha y la otra es más ancha. Asegúrese de que la ranura estrecha quede a la izquierda al insertar la tarjeta en la ranura del lector.

PT
Insira o cartão na porta correspondente, na direção indicada.

Inserindo o cartão Compact Flash
O cartão tem dois tipos de slots, um mais estreito e outro mais largo. Certifique-se que o slot mais estreito, esteja no lado esquerdo, ao inserir o cartão no slot do leitor.

SUPPORTED MEMORY CARDS	
Compact Flash	CF I, CF II, Ultra, Extreme, I-Pro, Ultimate, MD
Memory Stick	MS Pro, MS Pro Duo, Magic Gate, Extreme, Ultra
Secure Digital	SDXC, SDHC, SD, Ultra, Extreme, Elite Pro, High Speed, MMC, MMC Mobile • 64GByte for SDXC • 32GByte for SDHC
Extreme Digital	X card, Type H, Type M
M2	Memory Stick Micro M2
microSD	microSDHC, High Capacity